

組み立て方法

1



フレームを広げます。

2



天板固定バーをラックのスリーブに通します。

3



天板固定バーの、くぼみがある穴を
下側にして、フレームに固定します。

4



天板をはめ込んで完成です。